

Instrukcja montażu – Regał magazynowy wolnostojący typu DELTA (200 kg na półkę).

1. Montaż ramy bocznej regału polega na połączeniu ze sobą elementów pionowych (rys.1).
2. Poprzeczkę boczną, zaczepić w nodze regału wolnostojącego zgodnie z rys.2.
3. Zmontowane ramy boczne połączyć poprzeczkami ze sobą (rys.3).
4. Zmontowaną konstrukcję ustawić w miejscu przeznaczenia i włożyć półki na swoje miejsca (rys.4).
5. Regał należy ustawić w pionie. Jeśli podszkoda nie jest wystarczająco pozioma, pod stopy regału należy wsunąć podkładki regulacyjne (nie dostarczane przez producenta).
6. Regały typu DELTA można łączyć szeregowo. W tym celu należy dostawić kolejny zmontowany regał i połączyć je razem za pomocą specjalnego zaczepu dostarczanego na dodatkowe zamówienie.
7. Montaż niezgodny z instrukcją, przeciążenie regału oraz zastosowanie innych elementów niż dostarczone przez producenta, powoduje utratę parametrów technicznych.
8. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji regału, podawane jest dla równomiernie rozłożonego ciężaru na powierzchni półek.
9. Jeśli wysokość regału przekracza czterokrotnie jego głębokość, należy wówczas przykotwić go do podłoża.
10. Regały wolnostojące DELTA nie wymagają mocowania do ścian.
11. Regały wyprodukowano zgodnie z wymogami normy PN-88/M-78321 „Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania”, co poświadczamy odpowiednim dokumentem.
12. Regały DELTA spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129/97 poz. 844).

