

Instrukcja montażu – Regał magazynowy wolnostojący typu GAMA (220 kg na półkę).

1. Montaż regału polega na połączeniu ram bocznych poprzeczkami, które należy zacześcić w nodze regału (rys.1). Następnie zamontować wsporniki pod półki, umieszczając je między poprzeczkami. Wsporniki należy umieścić tak, aby ich końcówki znajdowały się pomiędzy ustalającymi wytłoczeniami w poprzeczce regału (rys.1).
2. Ostatnią czynnością montażową jest odpowiednie umieszczenie półek regału (rys.2)
3. Regały typu GAMA można łączyć szeregowo (rys.3). W tym celu należy dostawić kolejną ramę boczną i wykonać czynności jak w punkcie pierwszym.
4. Montaż niezgodny z instrukcją, przeciążenie regału oraz zastosowanie innych elementów niż dostarczone przez producenta, powoduje utratę parametrów technicznych.
5. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji regału, podawane jest dla równomiernie rozłożonego ciężaru na powierzchni półek.
6. Jeśli wysokość regału przekracza czterokrotnie jego głębokość, należy wówczas przykotwić go do podłoża.
7. Regały wolnostojące GAMA nie wymagają mocowania do ścian.
8. Regały wyprodukowano zgodnie z wymogami normy PN-88/M-78321 „Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania”, co poświadczamy odpowiednim dokumentem.
9. Regały GAMA spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129/97 poz. 844).

